TUTORIAL DEL PROGRAMA IDMSS (IPHONE IPAD) Y GDMSS (ANDROID BLACKBERRY Y WINDOWS MOBILE)

NOTA: Solo para equipos Dahua vendidos por Videoprotección de México.

Contenido:

INTRODUCCION.

I. INSTALACION DEL PROGRAMA.

II. CONFIGURACIÓN INICIAL.

III. MENU PRINCIPAL.

IV. MONITOR EL TIEMPO REAL DE SUS CÁMARAS.

V. FUNCION DE LOS ICONOS DEL MONITOR EN TIEMPO REAL.

VIDEO PROTECCION DE MEXICO

INTRODUCCION.

Video Protección de México le agradece el interés en nuestros productos y como parte de su compromiso de soporte técnico a nuestros clientes, le ofrecemos este detallado tutorial para el uso y comprensión del programa IDMSS (Iphone® Ipad®) Y GDMSS (Android®, Blackberry® Y Windows Mobile®), creado exclusivamente por y para equipos Dahua.

El programa IDMSS/GDMSS es el sistema de videovigilancia móvil mas completo, sofisticado y amigable en el mercado. Con el podrá ver todas sus cámaras de TODOS sus equipos EN LA MISMA PANTALLA Y EN TIEMPO REAL (hasta 4 cámaras simultaneas aún de distintos lugares y equipos). Este programa le permitirá tomar fotos de las imágenes que captan sus cámaras, escuchar audio de sus cámaras (si tiene instalado micrófonos), mover cámaras PTZ, además de disparar y apagar remotamente alarmas instaladas en su equipo de videovigilancia.

Actualmente existen dos versiones del programa ya sea para IDMSS o GDMSS y es la version gratuita “Lite” o la version de paga “Plus”; la diferencia principal entre ambas es que en la version de paga puede buscar y reproducir videos almacenados en su DVR y en la version gratuita solo puede ver videos en tiempo real, las funciones que se explican mas adelante en este tutorial estan disponibles para ambas versiones.

I. INSTALACION DEL PROGRAMA

NOTA: Solo para equipos Dahua vendidos por Videoprotección de México.

1. Entre a el portal de descarga de aplicaciones de su teléfono o tablet la para Iphone/Ipad es “App Store”, para Android es Play Store, para Blackberry es “Appworld” y para Windows Mobile es “Marketplace”.

2. Busque el programa IDMSS o GDMSS de acuerdo al dispositivo en el cual se va a instalar.

Iphone/Ipad

Android

3. Instalelo en su dispositivo y ejecútelo.

4. Cuando le pregunte que si desea que la aplicación tenga acceso a su carpeta de imágenes responda “aceptar “ o “si”, esto es para cuando tome una foto de la reproduccion del video que ve en su teléfono, la mande directamente a su carpeta de imágenes.

5. Si por alguna razón no pudiera descargarlo desde la tienda de aplicaciones de su marca, hay dos opciones más:

a)Descargarlo del disco que viene junto con su equipo, buscando la carpeta deacuerdo al sistema operativo de su teléfono (Android, OS, Blackberry, Windows Mobile). En la carpeta encontrará el sofrware y el manual de usuario.

a)Directamente desde la página del fabricante, lo podrá buscar de acuerdo a el sistema operativo de su teléfono (Android, OS, Blackberry, Windows Mobile).

II. CONFIGURACION INICIAL

1. Aparecerá la siguente pantalla que es en donde visualizará sus cámaras una vez hecha la configuracion inicial. De click en el botón de “Menú Principal” en la parte superior izquierda.



VIDEO PROTECCION
DE MEXICO

2. Aparacerá el Menú Principal en donde daremos click en el menú “Dispositivos” o “Administrador”

3. Aparece la pantalla de “Dispositivos” o “Administrador”, aquí podrá ver la lista de sus dispositivos (DVR´s), es decir si tiene varios equipo en distintos lugares podrá identificarlos por el nombre de cada uno, poe ejemplo, “casa”, “oficina”, “bodega”, etc. Damos click en “Añadir” para agregar un nuevo equipo.



4. Si aparece la siguiente pantalla, damos click en "Agregar manualmente"

VIDEOVIGILANCIA MEXICO

5. Llene cada uno de los campos:

En "Nombre" escriba el nombre con el cual identificará a su equipo remoto (DVR) por ejemplo "Oficina", "Casa", etc.

En "Dirección" escriba su dominio o host contratado con nosotros o con DynDns por ejemplo kinder.dvrdns.org.

En "Puerto" escriba 37777 que es uno de los puertos que nuestros técnicos abrieron en su modem.

En "Nombre de usuario" escriba el usuario con el cual accede al menú principal de su equipo de videovigilancia (DVR).

En "Cifra" escriba la contraseña con el cual entra en su DVR (de fábrica "admin"). Si cambia posteriormente esta contraseña en su equipo, deberá cambiarla en este campo de otro modo este usuario quedará sin acceso. Esta opción es útil si extravía su móvil, ya que al cambiar el usuario en su DVR, todos los dispositivos en donde no se haya efectuado el cambio quedarán inhabilitados para ver las cámaras.

En "Canales" escriba el número de canales con los que cuenta su DVR.

Finalmente, de click en “Ahorrar” para guardar los cambios.


Al FINAL de completar los campos de abajo de click aquí para salvar los cambios.
Canceló
Oficina
Ahorrar
Escriba aquí el nombre que usted quiera para identificar a un equipo entre otros.
Nombre: Oficina
Escriba aquí el dominio o host contratado con nosotros o DynDns.
Dirección: ejemplo.dvrdns.org
Ponga el puerto 37777.
Puerto: 37777
Escriba el usuario con el cual entra en su DVR (de fábrica “admin”).
Nombre de usario: admin
Escriba la contraseña con el cual entra en su DVR (de fábrica “admin”).
Cifra: ●●●●●
Escriba el número de canales con los que cuenta su DVR.
Canales: 4
Cambiar la contraseña:

6. Después de capturar los datos y dar click en “Ahorrar”, regresa automáticamente a la pantalla de “Dispositivos” o “Administrador” y deberá aparecer el equipo que acabamos de añadir. De click en el botón de “Menú Principal”.



III. MENÚ PRINCIPAL

1. Esta es la pantalla del “Menú Principal” y esta es una breve descripción de las funciones de cada botón.


Función para ver sus cámaras en tiempo real.
Directorio de dispositivos y configuración de los mismos.
Monitor en tiempo
Dispositivos
Carpeta para ver las fotos o videos tomadas desde su móvil de sus cámaras .
Configuración de opciones del equipo, tamaño de foto, acceso al programa con Password, velocidad de PTZ, etc.
El archive locar
Configuración
Manual del uso del programa.
Botón para disparar una alarma exterior conectada a su DVR.
Ayuda
Salida de alarma

Además de estos botones existen otros como “Favoritos”, en donde usted podrá seleccionar un conjunto de 4 cámaras en el orden que usted requiera para abrirlas rapidamente desde el menú de “Monitor en tiempo”.

IV. MONITOR EL TIEMPO REAL DE SUS CÁMARAS.

1. Estando en “Menú Principal”, de click en el botón “Monitor en tiempo” (ver pantalla anterior), aparecerá la siguente pantalla en donde deberá dar click en el centro de cada una de las 4 pantallas (en el signo de “+”) para seleccionar y abrir cada una de sus cámaras en el orden que usted quiera.

2. Repita los pasos anteriores para ver cada una de sus cámaras en el orden que usted requiera.



Se amplía aún más girando su móvil.
Observe que cambia el menú.
21-08-2013 21:29:45
CAM 4
De doble click nuevamente para ver 4 cámaras.

V. FUNCION DE LOS ICONOS DEL MONITOR EN TIEMPO REAL.

La pantalla de "Monitor en tiempo" real se divide en 3 zonas, en la parte superior es donde aparecen las cámaras seleccionadas, en la parte central aparecen las funciones del menú actual. y en la parte inferior aparecen los botones para cambiar entre los 5 menus disponibles.


Botón para regresar al "Menú Principal"
Monitor en tiempo
21-08-2013 21:29:43
CAM 4
I. Área en donde se visualizan sus cámaras.
II. Área de opciones del menú actual.
III. Botones de menús disponibles.

1.- Icono "Casa" ("*Home*"), ver icono en forma de una casa debajo.



Opciones del menú “Casa”.

Escuchar audio (requiere micrófono).
Capturar imagen (se ira a sus imágenes).
Cerrar cámara (recuadro) seleccionada.
Seleccionar otra cámara en el recuadro actual.
Ver ultima pantalla abierta.
Capturar video (se ira a sus videos).
Ver ultimas 4 pantallas abiertas.
Cerrar todas las cámaras (recuadros).
Hablar para ser escuchado en el altavoz conectado al DVR (si cuenta con uno)

2.- Icono “PTZ”. Ver icono con cuatro flechas . Este menú le permite mover sus cámaras PTZ horizontal y verticalmente, hacer zoom y mover el foco.



3.- Icono “Favoritos”. Ver icono en forma de estrella. Use esta opción si desea abrir ciertas cámaras con un solo toque, usted podra crear hasta 20 grupos de favoritos. Primeramente necesita estar el el menú “Casa”, abra las cámaras que desee que sean sus favoritas, toque el icono de “Favoritos” (la estrella), toque la estrella chica que

esta junto a la perilla, le pedirá el nombre de este grupo de cámaras, guarde los cambios. Ahora seleccione el menú de "Favoritos", gire la perilla e iran aparreciendo los grupos de favoritos que ha salvado.


monitor en tiempo
1. Estando en "Casa", abra las cámaras que formaran un grupo de favoritos
2. De click en "Favoritos"
3. De click en esta estrella para crear el grupo de favorito.
4. Escriba el nombre de este grupo de favoritos.
5. Guarde
Mensaje indicaciones.
nombre de grupo :
Demo
ok
cancelar
6. Gire la perilla e irán apareciendo sus grupos de favoritos.

4.- Icono de "Ajuste de Imagen". En este menú usted podrá ajustar la imagen para lograr la máxima definición deacuerdo a las condiciones actuales de toma de video; tomen cuenta que los cambios que usted efectue aquí se aplicarán también en el DVR y esto será revesible solamente modificando nuevamente los cambios directamente en el DVR o en su dispositivo móvil. Si usted quiere que un tipo de configuración por horario, por ejemplo mas brillo de neche, pero menos de día y que este cambio sea automático, esto solo es posible haciéndolo directamente en el menú de ajuste de imagen en su DVR. Aquí una breve descripción de las funciones.

5.- Icono de “Salida de Alarma”. Con esta opción, si su equipo tiene instalada una o más alarmas externas, usted podrá prenderla y apagarla. Aquí una breve descripción de las funciones.

VIDEO PROTECCION DE MEXICO



Si usted tiene más dudas por, use la opción de “Ayuda” que se encuentra en el menú principal, o bien puede marcarnos a Video Protección de México al teléfono 5677-7397.